Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Produktes an den Nutzer weiter.

Inhalt

1 Lieferumfang 16
2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 16
3 Rollo montieren 17
4 Rollo benutzen 18
5 Störungsbeseitigung 19
6 Reinigung und Pflege 19
7 Gewährleistung 20
8 Technische Daten 20

1 Lieferumfang

Pos. in Abb. 1, Seite 3	Anzahl	Beschreibung
1	1	Doppel-Kassettenrollo
2	1	Abdeckungen für die Ecken
3	2	Halterungen für die Kassetten (nur bei Breiten ab 1 m)
4	2	Senkkopfschrauben 3,5 mm x 16 mm (nur bei Breiten ab 1 m)
5	8	Linsenkopfschrauben 3,5 mm x 20 mm

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Mini-Doppelkassettenrollo ist geeignet für Fenster in Wohnmobilen oder Wohnwagen. Es besitzt ein Insektenschutzrollo und ein Verdunkelungsrollo.

3 Rollo montieren

3.1 Rollo befestigen

Die Befestigung des Rollos unterscheidet sich für Rollos unter 1 m Breite und ab 1 m Breite. Bei breiten Rollos muss oben und unten in der Mitte eine zusätzliche Halterung für die Kassetten montiert werden.

HINWEIS
Sie können sowohl den Insektenschutz oben und die Verdunkelung unten montieren, als auch umgekehrt.

Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. **2**, Seite 3 bis Abb. **8**, Seite 6).

Alle mit Breitenangaben versehenen Schritte müssen nur für Rollos mit der entsprechenden Breite von über 1 m oder unter 1 m ausgeführt werden. Bei Rollos mit einer Breite von über 1 m müssen die obere und die untere Kassette jeweils mit einer zusätzlichen Halterung befestigt werden. Ermitteln Sie den Punkt für die Befestigung des Halters wie dargestellt (Abb. **4**, Seite 4).

3.2 Spannung der Rollos einstellen

ACHTUNG!
Stellen Sie die Spannung immer rechts und links parallel ein. Es kann sonst auf Dauer zu Schäden an dem Rollo kommen.

Die Spannung der Rollos erfolgt durch die Spannung von zwei Schnüren (Abb. **9** 1, Seite 7) über Spannfedern (Abb. **9** 2, Seite 7), die rechts und links an den zwei Kassetten zu finden sind. Um die Schnurspannung zu erhöhen oder zu verringern, wird durch die Drehung des mittleren Teils der Spannvorrichtung (Abb. **9** 3, Seite 7) die Spannfeder in eine andere Raste (Abb. **9** 4, Seite 7) bewegt.

Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. **10** und Abb. **11**, Seite 8).

4 Rollo benutzen

4.1 Rollo schließen

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr durch Hitzestau zwischen Rollo und Glasscheibe!
Bei starker Sonneneinstrahlung dürfen Sie das Verdunkelungsrollo nur zu zwei Dritteln schließen.

Rollos mit einer Breite von weniger als einem Meter (Abb. 12, Seite 8)

➤ Ziehen Sie das Verdunkelungsrollo an der Griffleiste in die gewünschte Position.

➤ Ziehen Sie die Griffleiste des Insektenschutzrollos direkt an die Griffleiste des Verdunkelungsrollos.

✓ Bei der richtigen Einstellung der Spannung halten die Rollos in der geschlossenen Position.

Rollos mit einer Breite von über einem Meter (Abb. 13, Seite 9)

➤ Ziehen Sie das Verdunkelungsrollo an der Griffleiste in die gewünschte Position.

➤ Ziehen Sie die Griffleiste des Insektenschutzrollos direkt an die Griffleiste des Verdunkelungsrollos.

➤ Drücken Sie die Griffleisten so zusammen, dass der Griff in der Griffleiste des Insektenschutzrollos einrastet.

✓ Der Griff hält die Rollos geschlossen.

4.2 Rollo öffnen

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr
Lassen Sie das Verdunklungsrollo niemals zurückschnellen.

Rollos mit einer Breite von weniger als einem Meter (Abb. 14, Seite 9)

➤ Ziehen Sie das Verdunkelungsrollo und das Insektenschutzrollo an der Griffleiste in die gewünschte, offene Position.

✓ Die Griffleisten der Rollos halten in jeder Position.

Rollos mit einer Breite von über einem Meter (Abb. 15, Seite 10)

➤ Drücken Sie auf den Griff des Rollos.

✓ Das Insektenschutzrollo schnellt nach oben bzw. unten.

➤ Ziehen Sie das Verdunkelungsrollo in die gewünschte Position.

5 Störungsbeseitigung

Das Insektenschutz- oder Verdunkelungsrollo lassen sich nicht verschieben

➤ Prüfen Sie die Führungsschienen auf Verschmutzungen.

➤ Reinigen Sie gegebenenfalls die Führungsschienen.

Die Spannung der Rollos ist zu gering

➤ Spannen Sie die Schnurfeder in jeder Ecke nach.

6 Reinigung und Pflege

ACHTUNG!
Keine scharfen oder harten Gegenstände oder Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden, da dies zu einer Beschädigung des Produktes führen kann.

➤ Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.

➤ Halten Sie das Rollo nicht über einen längeren Zeitraum geschlossen, um Materialermüdung zu vermeiden.

➤ Bei längerem Stillstand des Fahrzeuges fahren Sie das obere Rollo in die oberste Stellung und das untere Rollo in die unterste Stellung. So beugen Sie Schimmelbildung vor.

7 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (Adressen siehe Rückseite der Anleitung).

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

8 Technische Daten

Pos. in Abb. 11, Seite 8	Bezeichnung
A	Bestellmaß Breite (Länge Kassette): E – 20 mm
B	Bestellmaß Höhe (Länge Führungsschiene): F + 30 mm
C	Breite über alles: A + 74 mm
D	Höhe über alles: B + 106 mm
E	Breite Fensterausschnitt (lichtes Maß)
F	Höhe Fensterausschnitt (lichtes Maß)

8.1 Bestellmaße

Das Produkt ist in folgenden Bestellmaßen erhältlich:

Bestellmaße (Breite x Höhe in mm):

410 x 480	470 x 480	480 x 330	480 x 530	510 x 580	580 x 530
580 x 630	680 x 430	680 x 530	680 x 630	780 x 530	780 x 630
880 x 330	880 x 530	880 x 630	980 x 530	980 x 630	1080 x 530
1080 x 630	1180 x 330	1180 x 530	1180 x 630	1280 x 530	1280 x 630
1580 x 630					