# 4 Sicherheitshinweise

**WARNUNG! Verletzungsgefahr**

> Suchen Sie umgehend eine Vertragswerkstatt auf, wenn Fehler oder Störungen auftreten.
> Halten Sie das Produkt während der Fahrt und während des Aufenthalts im öffentlichen Straßenverkehr unbedingt geschlossen.

**VORSICHT! Gefahr von Verletzungen und Sachschäden**

> Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt, ob das Produkt ordnungsgemäß verriegelt ist.
> Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt das Produkt auf Beschädigungen wie z. B. Spannungsrisse im Acrylglas.
> **Öffnen Sie Produkt nicht** bei starkem Wind oder Regen.

**HINWEIS**

Schließen Sie das Produkt bei Regen und Schneefall.

**Verlassen Sie nicht** das Fahrzeug, während das Produkt geöffnet ist.

# 5 Lieferumfang




| Pos. in Abb. 1 auf Seite 20 | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Außenrahmen | 1 |
| 2 | Innenrahmen | 1 |
| 3 | Gewindeschneidschraube | 26 |
| 4 | Abdeckkappen | 26 |

# 6 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Wandfenster ist für den Einsatz in Wohnwagen, Wohnmobilen und Kastenwagen vorgesehen. Das Wandfenster kann als Ausstellfenster oder Schiebefenster verwendet werden.

Das Wandfenster darf nur mit der maximal zulässigen Wandstärke von ≤ 26 mm eingebaut werden.

Die maximal zulässige Wandstärke kann mit Hilfe von Abstandsstreifen auf ≤ 53 mm erweitert werden.

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Installation oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

# 7 Installation

## 7.1 Vor der Installation

> Prüfen Sie, ob die Wandstärke des Fahrzeugs innerhalb der maximal zulässigen Wandstärke des Produkts liegt. Bei Fragen wenden Sie sich an den Fahrzeughersteller.

> Prüfen Sie, ob Fahrzeugkomponenten durch den Einbau beschädigt werden können: Berücksichtigen Sie angrenzende Fächer (Befestigungs- und Verstärkungsteile), Kabel und Schränke im Innenraum.

  Der Fahrzeughersteller hat eventuell bereits Stellen vorgesehen, an denen die Öffnung für die Installation des Produkts ohne Gefahr einer Schwächung des Aufbaus bzw. eines Durchtrennens von Stromkabeln hergestellt werden kann.

> Stellen Sie sicher, dass genügend Platz für die Installation des Innen- und Außenrahmens vorhanden ist.

> Montieren Sie das Produkt nur an ebenen Wandflächen.

## 7.2 Wandöffnung ausschneiden

1. Messen Sie, welche Größe für die Öffnung benötigt wird, und schneiden Sie das Stück aus.